

ヒートペン用 **限定品** オプションビット


**B34x**

**Brain**  
BRAIN FACTORY

# 溶接跡ビット

## 半円連続タイプ(各サイズ)

### 取扱説明書



ご使用前に、この説明書と台紙裏面の『使用上のご注意』をよくお読みの上、使用してください。『安全上のご注意』ならびに、ヒートペンの基本的な使い方については、ヒートペン本体の取扱説明書をお読みください。


## 1. 特長

プラスチックの表面に半円形の装甲板の溶接跡をモールド(長さ4ミリの連続スタンプ)することができます。

1/35スケールの戦車の装甲板の溶接跡の再現に最適です。

別売のシングルタイプに比べ、作業時間が短く、再現性が格段に良いのが特長ですが、押し付けにより両側面に盛り上がりが出易いため、温度・角度・力・時間の管理が難しく、事前の練習と集中力が要求されます。

細かい修正作業は、シングルタイプの方が適しています。



## 2. 使用上のご注意

パターンのピッチや深さは、手加工のため、ばらつきがあります。

簡易識別色は、定着力があまり強くないため、こすると落ちることがあります。必要に応じて、油性マジック等で上書きしてください。

プラスチック(キット)以外の素材に溶接跡をモールドすることは出来ません。

## 3. 使用方法

### (1) 準備


- ①ヒートペンにビットを取り付け、温度を160に設定し、温度が安定するまで待ちます。ブラバンに直接モールドする場合は、少し高め温度設定にします。
- ②パーツの裏面など、不要なものにスタンプして力加減・押し付け時間を十分に確認しておきます。付属のモールドサンプルを参考に、側面の盛り上がりが目立たないレベルになるまで調整します。

## (2) 平面上への溶接跡のモールド作業

平面上に溶接跡をモールドする場合は、何も盛らずに直接モールドします。(A図)

モールドパターン面と素材の並行を保つには、目視で角度を合わせるよりも、パーツの裏側を指で抑えてビット面に押し付けた方が確実です。

ビットの当たりが強過ぎると、パターン面の両側に不要な盛り上がりが大きくなるので、注意します。不要な盛り上がりは、精密彫刻刀などで切り取ってください。




**メモ** 厚紙や木片などを貼り付けてガイドにすると、綺麗な直線を保つ事ができます。

## (3) コーナー部への溶接跡のモールド作業

伸ばしランナーを溶接部分の長さに合わせてカットし、ランナーの上から押し付けてモールドします。(B図)


**注意** 接着剤は併用しないでください。

**メモ** 伸ばしランナーが太い場合は、パターン面の両側にはみ出しますが、後で彫刻刀などで削り取ってください。必要に応じて上から再度モールドして仕上げます。



## (4) パネル段差部への溶接跡のモールド作業

四角いパネルなどの貼り付け溶接の場合は、直接コーナー部分を潰してモールドすることもできます。(C図)



## 4. ビットの補修について

基本的に修理は行いませんが(新規製作と手間が変わらないため)、事情によりセット商品のバラ売りは可能です。販売店もしくはイベント会場等でお問い合わせください。

※破損したビットは、ドリル等で加工して別の形状のモールド用にお使いください。

## 5. 限定品の企画について

ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。