


2. 円形カットでの使用方法

(1) テンプレートの位置決め方法

プラバンに基準穴を開けて位置出しピンを嵌める方法と、位置出しピンを直接ガラス板等に両面テープ等で固定する方法があります。外周の補助基準穴2つのみを使って円カットすることも出来ます。

基準穴を開ける時は、ビットの先端で軽く穴を開けてからピンバイスを使うと、穴あけ作業が楽です。

センター基準穴があれば、補助基準穴は無くても切り抜き作業には支障ありません。



(2) 切り抜き作業

センター基準穴に位置出しピン(大)を嵌めます。

作業中は、必ずプラバンの下にガラス板を当てて密着させてください。プラバンとガラス板の間に隙間があると、裏面にバリがで、綺麗に切断出来ません。


ビットの先端をゲージの端面に付け、そのまま先端がガラス板に当たるまで差し込みます。そこからゆっくりとゲージの端面に沿ってビットを動かします。

1/4 周毎のカットになるので、テンプレートを回しながら4回に分けて作業します。

メモ ヒートペンとは通常、垂直に持って作業しますが、ビットの先端は22度(片側11度)の角度が付いていますので、切断面は垂直にはなりません。切断面を垂直に近づけたい場合は、ビットを10度くらい外側(穴側)を使用する場合は内側に傾けると改善します。

位置出しピン(大)

外す時は上から押す



3. 方位分割盤の使用法

1/48、1/64、1/72(90度)、1/20、1/22(全周)の場合は、位置出しピン(φ2、2本)にてセンター基準穴と補助基準穴1つを固定してから作業します。

外枠の1ポイント(1/5~1/26)の場合は、センター基準穴の位置出しピンの他、必要に応じてφ1の位置出しピン(別売り)を使うと順送り作業での精度が上がります。

4. 限定品の企画について

ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。

Brain
BRAIN FACTORY

■造形用ツールの企画・製作・販売
ブレイン・ファクトリー

E-Mail : HGC00477@nifty.ne.jp

2008.12.20